



# 取扱説明書

(MT09ショートフェンダー)

FRP Parts Products

**THE SIMPLE**

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。  
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。  
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、  
当社は一切の責任を負いません。

## 取り付け手順

- 1 サイドカバーを外します。(図1.2参照)
- 2 アンダーパネルを外します。(図3参照)
- 3 上部パネルを外し、ウインカーの配線を外してウインカーステーを外します。(図4参照)
- 4 付属のステーを付属のカラーを挟んで、付属のボルト(6×30アブセット)で仮止めします。(図5参照)  
※ステーは左右がありますので間違えないように注意して下さい。  
※ボルトは動く程度に仮止めして下さい。
- 5 チェーンカバー上部のカバーを外して、ナンバー灯の配線を外します。  
カバーをもとに戻します。(図6参照)  
リアフェンダーを外し(図16参照)、ナンバー灯を取り外します。
- 6 インナーフェンダーに固定されているナンバー灯の配線のステーを外します。  
ステーを配線から外します。外したボルトは元に戻します。(図7参照)
- 7 ナンバー灯の配線を右側フレームに沿わせて後ろへ移動します。  
付属の結束バンド(大)でフレームに固定して下さい。(図8参照)
- 8 ナンバー灯を付属のナンバー灯カバーに差し込み(図9参照)、付属のボルト(5×15アブセット)でショートフェンダーに仮止めします。  
ウインカーをショートフェンダーに付け替えます。  
配線をフェンダーの指定された穴に通します。(図10参照)
- 9 ウインカー及びナンバー灯の配線を指定部分から上部穴に通します。  
通しにくい時は付属の針金で引き上げて下さい。  
※配線を強く引き上げると損傷しますので注意して下さい。
- 10 ショートフェンダーを付属のボルト(6×15アブセット)で仮付けします。(図13参照)
- 11 ステーのネジをしっかりと固定します。  
ショートフェンダーのネジをしっかりと固定します。  
ウインカーの延長コードを使って配線を接続し所定の場所に固定します。  
ナンバー灯の配線を接続し、付属の結束バンド(小)で適当な場所に固定します。(図14参照)
- 12 上部パネルを固定し、カウル上部のネジを固定します。  
※パネルを固定する時に配線を挟まないように中意して下さい。
- 13 フェンダー下のナンバー灯の配線をウインカーの配線に付属の結束バンド(小)で固定します。(図17参照)
- 15 ナンバー灯カバーのかたむきを調整して、ボルトを固定します。
- 16 アームを取り外してMT09(初期型)のホイールシャフトと、チェーンプラーを交換します。  
ホイールシャフトと、チェーンプラーは別途ご用意ください。  
1RC-25381-00 アクスル,ホイール × 1  
3SP-25388-00 プラー,チェーン × 1

※全てのボルトには、市販のネジロック剤を必ず使用して下さい。

以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら  
気軽にお問合せ下さい。

**THE SIMPLE**

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89  
Tel. 0533-84-8725