

取扱説明書

(MT07-25 アンダーフェンダー)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順

- 1 ノーマルのフェンダーを外し、クリップの刺さっていた穴に付属のアルミテープを貼って穴を塞ぎます。(図1)
- 2 アンダーフェンダーに結束バンド(大)を通して、両面テープの保護紙を剥がします。(図2)
- 3 アンダーフェンダーをタイヤに被せて、通した結束バンドをブレーキホースガイドの金具の間に通します。アンダーフェンダーの段差の部分が、スイングアームの上に乗るようにして、両面テープで仮止めします。(図3)
- 4 右側のチェーンケースを付属のボルトで動く程度に仮止めします。(図4)
- 5 結束バンド(大)を固定します。頭の部分を一番おくまで押し込んだ状態で固定するとしっかりと止まります。(図5)
- 6 後ろ側にも結束バンド(小)を通して同じように固定します。(図6)
- 7 タイヤとフェンダーの隙間が均等になるようにして、チェーンケースのボルトを固定します。
- 8 サブフェンダーをサスペンションの中央に合わせて付属のボルトで固定します。(図7)

以上で完成ですが、ご不明な点がありましたら
気軽にお問合せ下さい。

付属品 ボルト6×12＝2
 ボルト5×12＝2
 結束バンド大＝1
 結束バンド小＝1
 アルミテープ＝1



THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL 0533-84-8725