

取扱説明書

FRP Parts Products SINCE 1991
THE SIMPLE

(MT07 サブフェンダー)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順

- 1 リアホイールを外します。(サービスマニュアルを参照してください。)
- 2 サブフェンダーをスイングアームに当て取り付け位置を確認してください。
- 3 サブフェンダー取り付け部分の汚れを落とします。
- 4 サブフェンダーの両面テープの紙を剥がし、タイラップの長い方を右側の穴に通しスイングアームに付いているステーをくぐらせてもう一方の穴に通し、抜けないように仮止めします。(図1 参照)
- 5 スイングアームにサブフェンダーを貼り付けます。
- 6 左の穴にライラップを通して固定します。(図2 参照)
- 7 右のタイラップを固定します。
- 8 外した逆の手順でリアホイールを組み付けます。

以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら
気軽にお問合せ下さい。

梱包内容
サブフェンダー × 1
タイラップ × 2



THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725